




# Olbernhauer Eisenhof GmbH

Am Walzwerk 4 • D-09526 Olbernhau  
 Tel. (03 73 60) 7 52 98 • Fax (03 73 60) 7 52 97  
 info@eisenhof.com • www.eisenhof.com

## Lagermatten



Mattentyp	Querschnitte längs quer	Länge Breite	Gewicht je Matte	Mattenaufbau in Längsrichtung und Querrichtung				Überstände		
				Stab- abstände	Stabdurchmesser		Anzahl der Längsrandstäbe (Randeinsparung)		Anfang / Ende links / rechts	
	qm <sup>2</sup> / m	m	kg		mm	mm		links	rechts	mm
Q 188	1,88	6,00 2,30	41,7	150 - 6,0						75
	1,88			150 - 6,0						25
Q 257	2,57		56,8	150 - 7,0						75
	2,57			150 - 7,0						25
Q 335	3,35		74,3	150 - 8,0						75
	3,35			150 - 8,0						25
Q 424	4,24		84,4	150 - 9,0 / 70 - 4 / 4						75
	4,24			150 - 9,0						25
Q 524	5,24		100,9	150 - 10,0 / 70 - 4 / 4						75
	5,24			150 - 10,0						25
Q 636	6,36	132,0	100 - 9,0 / 70 - 4 / 4						62,5	
	6,28		125 - 10,0						25	
R 188	1,88	6,00 2,30	33,6	150 - 6,0						125
	1,13			250 - 6,0						25
R 257	2,57		41,2	150 - 7,0						125
	1,13			250 - 6,0						25
R 335	3,35		50,2	150 - 8,0						125
	1,13			250 - 6,0						25
R 424	4,24		67,2	150 - 9,0 / 8,0 - 2 / 2						125
	2,01			250 - 8,0						25
R 524	5,24		75,7	150 - 10,0 / 8,0 - 2 / 2						125
	2,01			250 - 8,0						25